

# Montageanleitung für SuperFlow 19 Dellorto

**Material:** Anthrazit farbiges Hochtemperatur Nylon

## Nachbearbeitung

5. Februar 2023

Bitte das M6 Gewinde für das Kupplungskabel mit etwas WD-40 schmieren. Allenfalls selber das Gewinde nochmals nachschneiden. Das Material hat die Tendenz beim Gewindebohren nachzugeben und dann wieder zu schrumpfen.



## Polieren und Feinschleifen

Aufgrund des Printverfahrens sind im Kanal die feinen Printschichten spürbar. Bitte mit einem **langsam** laufenden Schleifpapier-Propeller die Innenwände leicht feinst polieren! Der Ansaugstutzen kann am M6-Ohr eingespannt werden.



**MopedPower.ch**

Das Geheimnis von Saft und Kraft!

## Montage

Wegen der sehr engen Platzverhältnisse sowie dem Anspruch auf grosse Innendurchmesser und Durchflussleistung muss der 19er SuperFlow mit abgeschliffenen Inbusschrauben befestigt werden!

Nimm 2 Stück Inbus M6x18mm und schleif deren Köpfe auf kleiner als 9mm zurück.

Gleichzeitig sollten die Beiden 6mm Flanschlöcher sorgfältig auf 6.5mm aufgebohrt werden.



## Werkzeug

Ein Inbusschlüssel muss wegen der engen Platzverhältnisse gekürzt werden.



**MopedPower.ch**

Das Geheimnis von Saft und Kraft!